


VAD BEHÖVER DU FÖR UTRUSTNING?

För att ansluta en TV behöver du en TV-box, den beställer du av tjänsteleverantören samtidigt som du beställer ditt abonnemang.



HEJ!

Vi har installerat en switch hos dig, den ser ut som på bilden här intill.

Dina tjänster på internet, TV och telefoni kommer att levereras via den. På följande sidor får du vägledning om hur du ansluter din utrustning.

Om det inte finns något alternativ som exakt motsvarar det du vill ansluta, välj en kombination som liknar din egen. Det finns fler kopplingsvarianter än de som visas här. Du får också instruktioner, beroende på vilka tjänster du väljer av din tjänsteleverantör. Är du osäker på hur du gör så kan du alltid kontakta din tjänsteleverantör.

VID EVENTUELLT STRÖMAVBROTT

Så behöver du starta om din switch, telefonidosa och TV-box, det gör du enklast genom att;

1. dra ut nätanslutningen och strömkabel ur switchen,
2. vänta i 10 sekunder
3. sätt i nätanslutning och strömkablar igen.

Med vänliga hälsningar
Stadsnät i Örebro-Kumla och Open Universe.

ÖNSKAR DU HJÄLP?

Kontakta oss på telefon **0770- 82 55 55**, så hjälper vi dig med att koppla rätt och svara på dina frågor.



/BREDBAND

VAD BEHÖVER DU FÖR UTRUSTNING?

Du behöver en nätverkskabel (Ethernet) mellan switch och dator. Vill du skapa ett trådlöst nätverk behöver du en trådlös router.

Alternativ 1
En dator
uttag 1 (röd)



Alternativ 2
Två datorer
uttag 1 (röd), uttag 2 (gul)



Alternativ 3
Trådlös lösning
uttag 1 (röd)



/BREDBAND OCH TELEFONI

VAD BEHÖVER DU FÖR UTRUSTNING?

När du tecknar ett telefoniabonnemang beställer du samtidigt en telefonidosa från tjänsteleverantören.

Alternativ 1
En dator + telefon
uttag 1 (röd)



Alternativ 2
Två datorer + telefon
uttag 1 (röd), uttag 2 (gul)



Alternativ 3
Telefon uttag 1 (röd) + trådlös lösning
uttag 2 (gul)

